

## TFN520 操作說明

1. 確認機台關機.
2. 按 ON/OFF 鍵.約 3 秒.顯示 K.TFN.520 等畫面.再按 HOLD 鍵.顯示 USER.MENU.UNIT 畫面.機台顯示型號"TFN".
3. 單位選擇:按入 UNIT.再按 HOLD 鍵即可選擇°C或°F.
4. SHDWN ON-啟動自動關機功能.(2 小時). SHDWN OFF-關閉自動關機功能.
5. RATE: 測試頻率由 0.5 秒至 15 秒.
6. 按住 ON/OFF 鍵.約 3 秒.顯示 K.TFN 等畫面,出現 V115 再同時按 HOLD 鍵放開 ON/OFF 鍵.顯示 USER.MENU.UNIT 畫面. 再按 CLR 鍵.現 ON/SHDWN. 再按 CLR 鍵. 顯示 TYP K 畫面. 再按 HOLD 鍵.進入 T.再按則顯示 E.J 等 TC.就所需 TYPE 停下. 再按 ON.OFF 鍵即完成 TC 選擇.  
  
欲開機.就按 ON.OFF 鍵即可.